

Collegamento del cablaggio principale al sistema CAN del trattore

Strumenti e materiali necessari:

- Cablaggio principale
- Connettore/porta CAN del trattore
- Chiave o cacciavite (se necessario)
- Fascette o fermacavi

Passaggi per il collegamento:

1. Individuare la porta CAN del trattore

- Identificare il punto di connessione CAN sul trattore.
- Luoghi comuni: sotto il cruscotto, vicino al pannello di controllo o all'interno di una scatola elettrica.

2. Preparazione del cablaggio principale

- Assicurarsi che il cablaggio sia integro e correttamente allineato per il collegamento.

3. Collegare il cablaggio alla porta CAN

- Allineare il connettore del cablaggio alla porta CAN del trattore.
- Inserire saldamente il connettore finché non scatta o non è fissato saldamente.
- Se necessario, stringere le viti o i meccanismi di bloccaggio.

Revision #2

Created 4 March 2025 12:04:13 by Nazar

Updated 8 April 2025 08:10:38 by Karolina