

Fissare il supporto a sfera



Nella confezione

- Impugnatura della tavoletta

Come fare?

1. Ruotare il volantino più volte verso sinistra per allentare la pressione della maniglia.
2. Spingere un lato della maniglia sulla sfera della maniglia fino a farla scattare sulla sfera.
3. Ruotare più volte il volantino verso destra per verificare che la maniglia sia fissata saldamente alla sfera.
4. Ruotare l'impugnatura a destra e a sinistra per verificare se il movimento è possibile.
5. Se non è possibile spostare la maniglia a destra o a sinistra, significa che la maniglia è fissata troppo saldamente.
6. Ruotare il volantino dell'impugnatura verso sinistra per allentare leggermente la pressa.
7. Assicurarsi che la maniglia non sia troppo allentata, poiché ciò potrebbe causare la rottura dell'attrezzatura durante il funzionamento del trattore e danneggiare la tavoletta.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.



È possibile scorrere orizzontalmente la tabella su mobile.

Revision #3

Created 4 March 2025 12:04:13 by Nazar

Updated 16 June 2025 09:41:22 by Fabrizio