

Fissare il supporto per PowerTablet all'impugnatura


Nella confezione

- Impugnatura per tablet
- Supporto PowerTablet

Come fare?

1. Ruotare il volantino più volte verso sinistra per allentare la pressione dell'impugnatura.
2. Prendere il portacomprese e spingere la sfera dell'impugnatura sul retro del supporto nella presa libera dell'impugnatura fino a quando la sfera non scatta nella presa.
3. Ruotare più volte il volantino verso destra per assicurarsi che la maniglia sia fissata saldamente alla sfera.
4. Se non si riesce a spostare il supporto della tavoletta verso destra o verso sinistra, significa che l'impugnatura è fissata troppo saldamente.
5. Ruotare il volantino dell'impugnatura verso sinistra per allentare leggermente la pressa.
6. Assicurarsi che la maniglia non sia troppo allentata, poiché ciò potrebbe causare la rottura dell'attrezzatura durante il funzionamento del trattore e danneggiare la tavoletta.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.



È possibile scorrere orizzontalmente la
tabella su mobile.

Revision #2

Created 4 March 2025 12:04:13 by Nazar

Updated 8 April 2025 08:13:52 by Karolina