

Istruzioni di sicurezza

Osservazioni introduttive


Per comprendere i potenziali rischi associati al funzionamento del veicolo dotato di PowerSteer Ready, leggere attentamente la documentazione fornita prima di installare o mettere in funzione il sistema PowerSteer Ready su un veicolo. Tenere presente che le istruzioni di sicurezza sono solo di riferimento e non coprono tutte le possibili condizioni di pericolo.

FieldBee ha fatto tutto il possibile per garantire l'affidabilità delle informazioni contenute in queste istruzioni. Tuttavia, è possibile che si verifichino errori e omissioni; pertanto, le istruzioni sono solo di riferimento e non costituiscono alcuna garanzia esplicita o implicita.

L'installatore del sistema FieldBee PowerSteer Ready e il produttore declinano ogni responsabilità per danni o lesioni fisiche causati dalla mancata osservanza dei seguenti requisiti di sicurezza.

L'operatore del veicolo è responsabile del suo funzionamento sicuro. Il sistema FieldBee PowerSteer Ready non è progettato per sostituire l'operatore del veicolo.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



NOTA:

Prima di mettere in funzione il sistema di autosterzo PowerSteer Ready, verificare che tutte le viti, i bulloni, i dadi e i collegamenti dei cavi siano ben stretti e che tutti i cavi e i tubi siano stati fissati per evitare che vengano danneggiati. Verificare che non vi siano perdite d'olio nel circuito dello sterzo.

ATTENZIONE

L'installatore del sistema PowerSteer Ready e il produttore declinano ogni responsabilità per danni o danni fisici causati dalla mancata osservanza dei seguenti requisiti di sicurezza
danni fisici causati dalla mancata osservanza dei seguenti requisiti di sicurezza:

In qualità di operatori del veicolo, siete responsabili del suo funzionamento in sicurezza. Il sistema PowerSteer Ready non è
non è progettato per sostituire l'operatore del veicolo.

Per comprendere i potenziali rischi associati al funzionamento di un veicolo dotato di PowerSteer Ready, leggere la documentazione fornita prima di installare o utilizzare il sistema PowerSteer Ready su un veicolo.

Per evitare di essere investiti dal veicolo, non lasciare mai il sedile dell'operatore del veicolo con il sistema PowerSteer Ready inserito.



Per evitare di essere investiti dal veicolo, verificare che l'area intorno al veicolo sia libera da persone e ostacoli prima di avviare, calibrare, mettere a punto o utilizzare il sistema PowerSteer Ready.



Per evitare l'innesto accidentale del sistema PowerSteer Ready e la perdita di controllo del veicolo, spegnere il sistema PowerSteer Ready durante la guida su strade. Non guidare mai su strade o in aree pubbliche con il sistema PowerSteer Ready acceso.



Quando si installa o si rimuove il gruppo dell'antenna in cima alla cabina, accertarsi di essere in una posizione stabile sulla piattaforma o sulle scale del veicolo, per evitare di cadere. Se il veicolo non dispone di una piattaforma sicura, utilizzare una scala per accedere in sicurezza al tetto del veicolo.



Per evitare il rischio di scosse elettriche, rimuovere le antenne dal veicolo prima di passare sotto strutture basse o linee elettriche basse.



Se l'installazione richiede interventi sull'impianto idraulico del veicolo, leggere e comprendere le sezioni idrauliche del manuale d'uso del costruttore del veicolo prima di iniziare l'installazione. Indossare protezioni per le mani e gli occhi durante la manutenzione dell'impianto idraulico. Scaricare la pressione dell'impianto idraulico prima di eseguire la manutenzione.



ATTENZIONE

Il sistema PowerSteer Ready non rileva gli ostacoli sul percorso del veicolo. L'operatore del veicolo deve osservare la traiettoria e sterzare manualmente se è necessario evitare un ostacolo.

Il sistema PowerSteer Ready non controlla la velocità del veicolo. L'operatore deve regolare manualmente la velocità del veicolo per tenerlo sotto controllo in modo sicuro.

Il sistema PowerSteer Ready deve essere spento quando si installa o si rimuove PowerSteer Ready o qualsiasi altro componente collegato al sistema PowerSteer Ready.

Misure di sicurezza per l'installazione

Il sistema PowerSteer Ready deve essere spento quando si installa o si rimuove PowerSteer Ready o qualsiasi altro componente collegato al sistema PowerSteer Ready.

Durante l'installazione o la rimozione del controller di guida sul tetto, accertarsi di essere in una posizione stabile per evitare di cadere. Se il veicolo non offre una piattaforma sicura, utilizzare una scala per accedere in modo sicuro al tetto del veicolo.

Per evitare di essere investiti dal veicolo, verificare che l'area intorno al veicolo sia libera da persone e ostacoli prima di installare, calibrare, mettere a punto o utilizzare il sistema PowerSteer Ready.



Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature wireless ad alta potenza come trasmettitori wireless, trasmettitori radar, dispositivi ad alta frequenza e corrente e microonde.



Non installare il prodotto in un ambiente con temperature elevate, polveri pesanti, gas nocivi, sostanze infiammabili, sostanze esplosive, interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, stazioni trasmittenti, sottostazioni), tensione instabile, vibrazioni elevate o rumori forti; in caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe non essere in grado di funzionare normalmente.



Non installare l'apparecchiatura in luoghi vulnerabili all'accumulo d'acqua, alle infiltrazioni d'acqua, al gocciolamento d'acqua, alla condensa, ecc. per evitare che l'apparecchiatura venga danneggiata dall'acqua accumulata all'interfaccia.



Se l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente con elevata umidità relativa, i materiali isolanti possono degradarsi e causare perdite elettriche; le proprietà meccaniche dei materiali possono essere modificate e le parti metalliche possono arrugginirsi.



Una volta installata l'apparecchiatura, non rimuoverla frequentemente per non incorrere in danni imprevisti.



Quando si collega il cavo di alimentazione alla batteria, collegare i terminali della linea di alimentazione ai terminali positivo e negativo della batteria.



Sicurezza operativa

Per evitare di essere investiti dal veicolo, non lasciare mai il sedile dell'operatore del veicolo con il sistema PowerSteer Ready inserito.

Per evitare l'innesto accidentale del sistema PowerWheel e la perdita di controllo del veicolo, spegnere il sistema PowerSteer Ready durante la guida su strada. Non guidare mai su strade o in aree pubbliche con il sistema PowerSteer Ready acceso.

Il sistema PowerSteer Ready non rileva gli ostacoli sul percorso del veicolo. L'operatore del veicolo deve osservare la traiettoria del veicolo e prendere in mano lo sterzo manualmente se è necessario evitare un ostacolo.

Il sistema PowerSteer Ready non controlla la velocità del veicolo. L'operatore deve regolare manualmente la velocità del veicolo per tenerlo sotto controllo in modo sicuro.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 4 March 2025 12:04:11 by Nazar

Updated 8 April 2025 07:46:52 by Karolina