

Schema di collegamento

Schema di connessione

Connessione Internet (1)

Connessione Internet mobile senza fili.

Connessione con il controller di sterzo (2)

Connessione wireless tra il tablet e il controller di sterzo utilizzando la stessa rete.


Connessione NTRIP (3)

Connessione wireless tra il controller dello sterzo e il provider NTRIP tramite Internet o radio (opzionale).

Connessione con il trattore (3)

Connessione via cavo tra il dispositivo di controllo dello sterzo e il CAN del trattore.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.



È possibile scorrere orizzontalmente la tabella su mobile.

Revision #2

Created 4 March 2025 12:04:11 by Nazar

Updated 8 April 2025 07:47:23 by Karolina