


Assemblaggio del motore e della staffa anti-rotazione

Avete ricevuto almeno una delle tre possibili staffe anti-rotazione a seconda delle specifiche del vostro albero dello sterzo. Osservate le illustrazioni e confermate quale opzione è stata inclusa nella vostra confezione. Per accedere alle istruzioni relative a ciascuna opzione, consultare le pagine seguenti:

- Staffa Anti-rotazione -01
- Staffa Anti-rotazione -02
- Staffa Anti-rotazione -03

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 10:25:03 by Fabrizio