


Collegare il motore con il cablaggio principale

Come collegarlo?

1. Individuare il cavo e la spina da inserire nel motore PowerWheel.
2. Si riconosce da un connettore a 90° metallico con 7 pins nella spina: 2 in alto, 3 al centro e 2 in basso.
3. Verificare che l'etichetta del cavo riporti le seguenti informazioni: "M"
4. L'illustrazione (3) presenta il cavo e la spina.
5. Individuare la presa del motore PowerWheel, che deve essere orientata verso il mulino a vento.
6. L'illustrazione (1) presenta la presa del motore PowerSteer.
7. È riconoscibile dalla spina con 7 prese: 2 in alto, 3 al centro e 2 in basso.
8. Prendete il cavo con la spina e orientatelo in modo che 2 pin siano in alto, 3 al centro e 2 in basso.
9. Inserire la spina nella presa del motore PowerWheel e spingere con decisione. Assicurarsi che la spina sia fissata saldamente nella presa.
10. Serrare il dado metallico sul connettore fino a quando non si avverte una forte resistenza.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 21 October 2024 16:32:23 by Fabrizio