

Fissare il supporto del PowerTablet all'impugnatura


Nella confezione

- Impugnatura per tablet
- Supporto per PowerTablet

Come fare?

1. Ruotare il volantino più giri verso sinistra per allentare la pressione dell'impugnatura.
2. Prendere il supporto della tavoletta e spingere la sfera dell'impugnatura sul retro del supporto nella presa libera dell'impugnatura, finché la sfera non scatta nella presa.
3. Ruotare il volantino più volte verso destra per assicurarsi che la maniglia sia fissata saldamente alla sfera
4. Se non si riesce a spostare il supporto a destra o a sinistra, significa che l'impugnatura è fissata troppo saldamente.
5. Ruotare il volantino dell'impugnatura verso sinistra per allentare leggermente la pressione.
6. Assicurarsi che l'impugnatura non sia troppo allentata, poiché ciò potrebbe causare la rottura dell'apparecchiatura durante il funzionamento del trattore e danneggiare la tavoletta.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 2 December 2024 14:52:51 by Nazar