

Installare il router Wi-Fi

Come e quando si monta?


- Quando la copertura del servizio mobile è scarsa o instabile.
- Installare il router in luogo protetto dal sole e non troppo vicino alla tablet min. 50 cm
- Fissando le antenne necessarie avvitandole saldamente alle tre prese d'antenna sul retro.
- Individuare il pulsante giallo sul retro del router Wi-Fi.
- Premere il pulsante.
- Estrarre il supporto della SIM con le unghie.
- Inserire la scheda SIM nel supporto SIM, in modo che i chip SIM siano rivolti verso il fondo.
- Chiudere il supporto SIM.

Attenzione: il router può richiedere anche 3 minuti per accedere a internet e permettere l'utilizzo della guida.

Suggerimento:

Per accendere il router, utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione. (L'uso di un adattatore diverso può danneggiare e annullare la garanzia del prodotto).

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:58 by Nazar

Updated 3 June 2025 10:56:10 by Fabrizio