

Introduzione alla installazione del cablaggio principale

Informazioni




Prima di iniziare l'installazione del cablaggio principale, è necessario familiarizzare con lo schema che illustra il collegamento del cablaggio principale.

1. Imbracatura
2. Connettore 10-pin del controller dello sterzo
3. Connettore 7- pin del motore elettrico
4. Connettore della batteria
5. Interruttore di potenza

Nella confezione

- Il cablaggio principale
- L'interruttore di alimentazione
- Il connettore AT06-2S-KIT01
- Caricatore con connettore USB tipo A femmina
- Il connettore AT04-2P-KIT01
- Cavo USB-C

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 21 October 2024 16:19:01 by Fabrizio