

Schema di collegamento

Schema di connessione

Connessione Internet (1)

Connessione a internet via Sim card M2M o via Wi-Fi.

Connessione con il controller di sterzo (2)

Connessione WI-FI tra il tablet e il controller utilizzando la stessa rete (Stesso SSID).


Connessione con il motore dello sterzo (3)

Connessione via cavo tra il controller e il motore dello sterzo.

Connessione NTRIP (4)

Connessione tra il controller e il provider NTRIP via Internet o radio (opzionale).

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #5

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 2 December 2024 14:31:18 by Fabrizio